

ローラーで塗るだけ！施工が簡単なアスファルト専用保護剤 劣化・風化を防ぎ、見やすいラインがパツとキレイにはっきりと！

アスファルトライン




- アスファルトの劣化を防止(磨耗・風化予防)
- 対候性に優れている
- 乾燥(硬化)が早く短時間で使用可能
- どなたにでも簡単に施工できて経済的



画像はアスファルトライン 2kg



ハケ(別売)
ライン用ローラーセット(別売)

名称	アスファルトライン(ASPHALT LINE)		
仕様	一液性塗床剤 アスファルト・アスコン床専用 ローラー塗り仕上剤		
適用場所	工場全般・倉庫全般・駐車場等		
適用床面	アスファルト・アスコン		
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ		
製品サイズ	2kg		
施工面積目安	約 30m (幅 15cm)		
硬化時間 ^{※1}	2~3時間		
カラー	 ホワイト	 イエロー	 オレンジ

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします

**駐車場、敷地内交通整理等の消えかけたライン及び番号を簡単リニューアル！
ローラーで塗るだけ！施工が簡単なアスファルト床専用表面保護塗料
一液低臭タイプなのでどなたにでも簡単に施工できます！**



Before



After



写真A



◇アスファルトラインの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。
キレツ・目地・車止めの補修にはリペアブラック(別売)をご使用ください。
エグレ・段差・ワダチ・穴の補修にはベースブラック(別売)をご使用ください。

使用前にボトルをよく振ってください。※顔料が沈殿している場合があります。
アスファルトライン原液をハケ・ローラー等で塗ってください。(写真A参照)
※アスファルトの目に入るようにしっかりと刷り込むように塗布してください。

塗布前

塗布後



<アスファルトコートの上に塗付する場合(左図)>
アスファルトコートをしっかりと乾燥させてから
マスキングしてください。ガムテープのように粘着力が
強いものは、アスファルトコートを剥がしてしまう
可能性がありますので、粘着力の弱い紙のマスキングテープ等
をご利用ください。

皆様方で駐車場等のライン及び番号の作成が簡単にできます！番号の下地はベースブラックで整えます！